

# Установка

---



## Строение кнопочной панели:

- На кнопочной панели имеется 5 кнопок, выполняющих следующие функции.



## Инструкции по использованию



### Включение/выключение питания:

- Когда питание выключено, индикатор горит **оранжевым**. Нажмите кнопку ; прозвучит звуковой сигнал, индикатор засветится зеленым светом и устройство перейдет в рабочий режим. Также включится верхний свет. В рабочем режиме устройство автоматически блокируется, если не пользоваться им более 30 секунд. Индикатор будет попеременно гореть зеленым и оранжевым светом.
- Чтобы разблокировать кнопочную панель, нажмите кнопку  и удерживайте ее 3 секунды.


# Установка

---


## Вентилятор:

- Когда система запущена, нажмите кнопку , чтобы включить вентилятор. Для выключения вентилятора нажмите кнопку  еще раз.



## Цифровое FM-радио:

- Включение/выключение: когда система запущена, нажмите кнопку  для переключения в режим радио.


## Настройка:

- Когда радио включено, настройте частоту с помощью кнопки .

## Громкость:

- Когда радио включено, настройте громкость с помощью кнопок  и .

## Индикатор:

- Индикатор  горит оранжевым, когда устройство выключено. После включения питания он начинает светиться зеленым цветом. На заблокированном устройстве индикатор мигает.

