

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор продукции компании Terminus и надеемся, что она полностью оправдает Ваши ожидания.

При транспортировке и переносе изделий помните, что материалы и комплектующие детали изделий чувствительны к ударам твердыми и тяжелыми предметами, падению и опрокидыванию на твердые поверхности.

Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Чаша унитаза - 1 шт.
2. Комплект креплений - 1 компл.
3. Сиденье с креплением - 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, а также в наличии всех комплектующих. После монтажа претензии по дефектам, полученным при транспортировке, поврежденным поверхностям и отсутствию комплектующих не принимаются;

При использовании инсталляции отличной от продукции Terminus, рекомендуется убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции.

Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен специалистом согласно инструкции. Гарантийный срок: 10 лет на чашу унитаза и 2 года на сиденье для унитаза.

В случае использования изделия в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год.

Производитель оставляет за собой право на изменение комплектующих, не влияющих на функционал и внешний вид изделия, сохраняя заявленный срок гарантии.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия;
- на дефекты, возникшие в случае некачественной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по независящим от производителя причинам (пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие при несоблюдении требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °С;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель: _____

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Покупатель: _____

Дата продажи: _____

Компания-продавец: _____

Продавец: _____

Ф.И.О.

Ф.И.О.

подпись

подпись

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Глазурованная поверхность легко чистится. Для регулярной легкой чистки используйте мягкую ткань или губку, мыльный раствор и воду. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя.

Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность.

Избегайте использования отбеливающих средств, содержащих кислоты. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Не рекомендуется оставлять красящие вещества на поверхности в течении долгого времени.

Не рекомендуется добавлять в бачок моющие средства или другие химические компоненты, так как они могут повредить пластиковые детали бачка.

Если унитаз в зимнее время находится в неотапливаемом помещении, бачок и арматуру необходимо опорожнить и высушить. В гидрозатвор унитаза налейте 4 децилитра антифриза.

